


Netzteil
Mains Unit
Bloc secteur
Alimentatore



Spannungen bei 9V Batteriespannung gemessen gegen Grund, Rundfunk-Werte ohne Signal.

MW UKW

VOLTAGE MEASURED AGAINST GROUND AT 9V BATTERY VOLTAGE, RADIO VALUES MEASURED WITHOUT SIGNAL.

☒ MW ☐ FM

 BEI STELLUNG WIEDERGABE
IN PLAYBACK POSITION

 BEI STELLUNG AUFNAHME
IN RECORDING POSITION




C: 821, 822, 801, 802, 803, 823, 824, 826, 805, 806, 825, 804.

R: 801, 802, 803, 824, 804, 805, 806, 807, 821, 822, 811, 808, 809, 823,

RR 640/621/720


22601 250180 Ni F

Tonbandteil
Tape recorder unit
Partie magnetophone
Sezione registratore



Änderungen vorbehalten!
ALTERATIONS RESERVED!
MODIFICATIONS-RESERVEES!
CON RISERVA DI MODIFICA!


C:	171,	177,	176,	172,	276,	272,	173,	273,	174,	274,	175	101,	113,	102,	202,	112	123,	204,	205,	206,	108,	209,	109,	228,	210,	225,	110,	111,	211,	228,	128,	119
R:	278,	178,	171,	172,	176,	180	271	174,	173,	175,	275,	101	103,	102,	121,	122,	108,	118,	110,	210,	111,	113,	125,	112,	124,	228,	142,	241,	119,	226,	219,	
	181,	179,	179,	276,	279,	280,	274,	274,	273,	275,	204,	201,	202,	222,	203	105,	123,	106,	109,	224,	208,	213,	125,	112,	124,	227,	129,	229,	125,			

Amplific. BF[illegible]

C :	C 301, C 303, C 403	C 302, C 305, C 304, C 404,	C 306, C 406,	C 407, C 307, C 408, C 308,	C 505, C 501, C 503, C 504, C 602, C 601, C 603, C 604,	C 505, C 506, C 607, C 507, C 508, C 605, C 606,
R :	R 301,	R 302, R 403, R 303, R 404, R 304, R 423	R 305, R 307, R 308, R 321, R 309, R 306, R 408, R 409,	R 310, R 410,	R 311, R 412, R 411, R 413, R 312, R 313,	R 501, R 601,

RR 640/621
HF-ZF-Verstärker
HF-IF-amp.
Ampli. HF-FI
Amplific. AF-FI

RR 7
HF-ZF-Verstärker
HF-IF-amp.
Ampli. HF-FI
Amplific. AF-FI



C	15	23	24, 25, 1,	26, 3,	2,	4,	27	6, 16, 17, 7, 18, 19,	8, 28,	9, 20, 29, 30, 10, 21, 31, 11,	22, 33,	40, 34, 12, 13	14, 41	36, 35, 42	65, 43,	37, 38, 44, 46, 66, 39, 69, 67, 47, 48, 45,	72,	52, 68, 49, 61, 50, 51, 62, 53,	54, 55,	70, 71, 64, 56, 57,	58, 59,		
R	16, 22, 70, 71, 72,	22, 23,	69	1,	2,	4, 3,	5,	73, 6,	7, 17, 18,	8,	9, 19, 10, 20, 21	11	67, 12, 13, 24, 14, 15, 33, 32	34	25,	26,	35, 30, 57, 36,	58,	27,	28, 37, 40, 29, 60, 39, 31, 59, 38,	68, 41, 42, 45, 53, 62, 63, 54,	43, 61, 44, 64, 46, 47, 55, 48, 49, 52, 50, 66, 51,	65, 56,


RR 720

HF-ZF-Verstärker

HF-IF-amp.

Ampli. HF-FI

Amplific. AF-FI



C 11, 23	12	24, 25, 26, 1,	13, 21, 4,	16, 22, 4, 17, 5, 6, 82, 7, 9, 28, 29, 10, 31, 19, 20, 32, 33, 34	35, 43, 36, 44,	37, 56, 55, 38, 59	39, 60, 48, 50, 40, 47, 61, 42, 52, 51, 53, 62, 57	54,	63, 64, 74, 58, 65, 66, 76, 67, 78, 77, 68, 69,	79, 70, 71, 80, 81,	72, 73.
R 9, 18, 19, 20, 74, 1, 75, 76	2,	3, 14, 15,	10,	4,	5, 11, 6, 12, 7, 77, 8, 13, 16, 17,	21, 22, 23, 24,	25, 26, 27, 28, 29, 35,	36, 37, 46, 47, 39, 43, 44, 38,	73, 30, 32, 40, 41, 48, 42, 49, 33, 34	45, 51, 52, 64, 63, 53, 69, 50, 54, 55, 56, 57, 65, 58, 59, 70, 67, 68, 66,	60, 61, 62, 71, 72,